

## تعریف جداساز لرزه ای لاستیکی در etabs ؟ ارسال شده توسط مسلمی - نامشخص

سلام

برای تعریف جداساز لرزه ای لاستیکی در etabs باید از گزینه 1 isolator در قسمت تعریف لینک استفاده کنیم.

در این قسمت در جهت  $u_3, u_2$  مقدار Nonlinear Damping Effective خواسته شده که به گفته help خود نرم افزار درصد میرایی نیست و Damping type- Dashpot است.

میخواستم بدونم این اصطلاح یعنی همون  $c$ ؟ به چه صورت باید محاسبه بشه؟ و اینکه در خیلی از مثال ها (مثل مثال خود sap ، etabs) صفر گذاشته شده چرا؟

=====