

Unable to apply the entire permanent load. Analysis ارسال شده توسط فرهاد راد - نامشخص*

با سلام ممنون میشم راهکار حذف این error Unable to apply the entire permanent load. Analysis (terminate Analysis) در تحلیل ida در struct seismo را ارائه بدید

پاسخ به: Unable to apply the entire permanent load. Analysis ارسال شده توسط تنباکوچی - نامشخص*

فرهاد راد نوشته است:

با سلام ممنون میشم راهکار حذف این error Unable to apply the entire permanent load. Analysis (terminate Analysis) در تحلیل ida در struct seismo را ارائه بدید

سلام

لطفا وارد گروه های تلگرامی ما بشوید و در گروه میراگر این سوال را مطرح کنید

www.tanbakoochi.com/farsi/index.php?opti...d=268&Itemid=357
