

عدم نمایش نمودار انرژی مربوط به المان لینک sap ارسال شده توسط phantom - نامشخص

سلام . در نرم افزار سپ 2000 از المان لینک wen plastic میراگر اصطکاکی رو تعریف کردم بعد از تحلیل نمودار انرژی ورودی و همچنین نمودار انرژی مربوط به مودال دمپینگ رو نشون میده اما نمودار انرژی لینک هارو نمایش نمیده. مشکل از کجا میتونه باشه؟

=====