

پارامترهای تعریف تغییر مکان هدف در SAP ارسال شده توسط: Khan-mohsen - نامشخص

در واحد پیشنهادات برنامه SAP (به تعبیر استاد گرانقدر جناب مهندس تنباکوچی) برای محاسبه تغییر مکان هدف به روش ضرایب در (A) طرح مبنای شتاب نسبت مقدار حاصلضرب، Defiened Function قسمت در Scale Factor گفت توان می آید، FEMA 356، شتاب ثقل (g) می باشد؟

پاسخ به: پارامترهای تعریف تغییر مکان هدف در SAP ارسال شده توسط: ali-course-20 - نامشخص

بله چون شما در قسمت function ضریب با شتاب زلزله (B) را تعریف می کنید و در قسمت SF می بایست سایر پارامترهای شتاب یعنی شتاب مبنای طرح (A) و شتاب گرانش زمین (g) را تعریف کنید.