

## نحوه مدل کردن جداگر لرزه ای در ایتبز ارسال شده توسط: 900550107 - نامشخص

سلام دوستان ... چه طور جداگر لرزه ای را در ایتبز مدل کنم. آیا میشه فنر مدل کرد؟ و سختی آن را چه مقدار بذارم؟

### پاسخ به: نحوه مدل کردن جداگر لرزه ای در ایتبز ارسال شده توسط: تنباکوچی - نامشخص

900550107 نوشته است:

سلام دوستان ... چه طور جداگر لرزه ای را در ایتبز مدل کنم. آیا میشه فنر مدل کرد؟ و سختی آن را چه مقدار بذارم؟

با سلام

جداساز لرزه ای توسط لینک غیرخطی تعریف میشود. لینک غیرخطی مخصوص جداساز لرزه ای در برنامه ایتبز وجود دارد که شامل دو سختی اولیه و ثانویه هست و حد جاری شدن که به راحتی محاسبه میشود. روابط محاسبات آنرا میتوانید در نشریه سازمان مدیریت ببینید و یا در دوره طراحی و مدل سازی میراگر و جداساز لرزه ای آن را بیاموزید.

[www.tanbakoochi.com/farsi/index.php?opti...d=212&Itemid=334](http://www.tanbakoochi.com/farsi/index.php?opti...d=212&Itemid=334)