

opensees

ارسال شده توسط kouroshrahimi - نامشخص

سلام و وقت بخیر - بنده از دستور elementzerolength در برنامه opensees برای مدلسازی میراگر استفاده کردم. از steel01 هم به عنوان متریال میراگر استفاده میکنم. میخام بدونم  $E$  و  $f_y$  رو با چه واحدی باید قرار بدم. با توجه به اینکه  $f_y$  رو برای المان های تیر و ستون سازه بر حسب پاسکال قرار دادم و بار لغزشی که قرار است به جای  $f_y$  در میراگر قرار دهم بر حسب نیوتن به دست آوردم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایین؟

=====